

ZIP zapalovač

(CZ) VAROVÁNÍ: NENECHÁVEJTE V BLÍZKOSTI DĚTÍ

Zapalujte zapalovač v delší vzdálenosti od obličeje a oděvu. Zapalovač neobsahuje palivo při dodávce od distributora. Zavřete víko k uhašení ohně. Nikdy nevystavujte teplotě vyšší než 49°C ani přímému slunečnímu záření. Nevhazujte zapalovač do otevřeného ohně. Ujistěte se, že je plamen po použití uhašen. Nad viditelnou částí plamene je vysoká teplota. Věnujte mimořádnou pozornost zabránění popálenin a ohni.

NÁVOD NA DOPLŇOVÁNÍ

Přidržte kryt zapalovače palcem a ukazováčkem, poté vytáhněte ven palivovou nádobu. Otočte nádobu vrchní částí směrem dolů. Opatrně odklopte plstěnou podložku. Nalijte palivo dovnitř nádoby a ujistěte se, že se palivo nerozlije. Odstraňte přebytek paliva a umístěte nádobu zpět do krytu zapalovače. Před použitím osušte kryt zapalovače a umyjte si ruce.

ZAPÁLENÍ A UHAŠENÍ

Pro zapálení otevřete víko zapalovače a palcem rychle škrtněte kolečkem. Po uhašení plamene zavřete víko zapalovače. Po použití se ujistěte, že je plamen uhašen.

VÝMĚNA KAMÍNKU

Vytáhněte ven palivovou nádobu, otočte vrchní část zapalovače směrem dolů a odšroubujte šroubek uvnitř nádoby. Kamínek vytáhněte ven a nahradte novým. Nový kamínek vložte dovnitř spolu s pružinou a šroubek zpět zašroubujte.

OPRAVA KNOTU

S kleštěmi knot vytáhněte, nebo odstříhněte nůžkami. Odstraňte zbytky v okolí knotu.

LIMITOVANÁ ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje dvouletá omezená záruka na opravy a to od data maloobchodního prodeje. Tato omezená záruka platí pouze pro mechanické části a nevztahuje se na škody způsobené špatným používáním, hrubým zacházením, špatnou manipulací, nedbalostí nebo jiným než normálním a obvyklým používáním výrobku podle instrukcí výrobce. Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za jakékoli následné škody plynoucí z použití jejich výrobku. Tato omezená záruka se nevztahuje na mechanismus vnějšího pouzdra s povrchovou úpravou.